



**NO ES NECESARIO AJUSTAR
A CERO ANTES DE USAR**

- No es necesario ajustar a cero antes de utilizarlo
- Ranura en V en la parte de abajo para utilizar en tubos (shafts dia. 19.3~115.9mm)
- Tiene vial longitudinal



4905-200

**NIVEL DE
BURBUJA**

Código		Tamaño (L)
Sensibilidad 0.02mm/m(=0.001°)	Sensibilidad 0.1mm/m(=0.0057°)	
4905-160	4905-B160	160mm
4905-200	4905-B200	200mm
4905-300	4905-B300	300mm
4905-500	4905-B500	500mm

